



## Infravörös fényesorompó ajtógong- és riasztó funkcióval

IR 200

### Garancia

Kedves Vevőnk!

Örülünk, hogy a készülék mellett döntött.

Ha probléma merülne fel, hívja először a telefonos

forródrótunkat:

0180 5 007514 (ár a német vezetékes hálózathoz 14 cent/perc; maximum 42 cent/perc a mobiltelefon-hálózatokban). Gyakran elég egy szakember telefonos segítsége.

Hiba esetén adja vissza a készüléket a vételt igazoló számlával és az eredeti csomagolásban azon a helyen, ahol a készüléket beszerezte.

### Rendeltetészerű használat:

Az IR fényesorompó ajtógonggal és riasztó funkcióval - a következőkben fényesorompó - egy adóból és egy vevőből áll. Ha a kapcsolat az adó és vevő között egy tárgy közbelépése által megszakad, ezt egy riasztó hangjel vagy egy ajtógong jelzi.

A rendeltetészerű használat előfeltétele a szakszerű telepítés, valamint a jelen használati útmutató ajánlásainak a figyelembe vétele és betartása.

Minden más felhasználás rendeltetésellenesnek számít. Az ebben a használati útmutatóban nem említett önkényes változtatások és átépítések nincsenek megengedve, és a készülék károsodását eredményezik. Ezenkívül nem zárható ki veszélyek fellépése sem, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye.

### Fontos biztonsági tudnivalók

#### FIGYELEM!

⚠ **Robbanásveszély!**

Csak olyan hálózati adapter használható, melynek specifikációja 6 VDC, min. 100 mA.

⚠ **Fulladás veszélye áll fenn a kis részek, csomagoló- és védőfóliák által!**

Ezért tartsa távol a gyerekeket a terméktől és annak csomagolásától!

#### Vigyázat!

⚠ A hallás károsodhat.

A hangos riasztó hang a hallást károsíthatja.

Ne működtesse ill. tesztelje a fényesorompót az egészséget károsító közelségben.

### Használati tudnivalók

⚠ A fényesorompó csak pontosan működő, korrektül behelyezett elemekkel üzemeltethető. A fényesorompót nem szabad akkukkal működtetni.

⚠ A fényesorompó opcionálisan hálózati adapterekkel is működtethető. Ezeket nem szállítjuk vele.

⚠ A fényesorompót nem szabad festékekkel átfesteni.

⚠ A fényesorompó akusztikus jelzésének az egész lakó-/ipari környezetben hallhatónak kell lennie.

### A szállítás tartalma

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Fényesorompó        | 1 adó, 1 vevő                        |
| Szerelési anyag     | Csavarok, tiplik                     |
| Elemek              | 6 db alkáli elem, AA típus, 1,5 V-os |
| Használati útmutató | 1                                    |

Pontosan vizsgálja meg a csomag tartalmát. Ha hiányos vagy a szállítás során sérült, NEM szabad a fényesorompót üzembe helyezni!

### Telepítés

A fényesorompó infravörös sugarak segítségével képes felügyelni a távolságot kb. 20 méterig az adó és vevő között.

### Az elemek berakása

1. Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét az adón, úgy, hogy annak a csavarját (9) egy megfelelő csavarhúzóval kicsavarozza.
2. Vegye le az elemtartó fedelet a nyíl irányában. Lásd 1
3. Tegye be az AA típusú elemeket az elemtartó rekeszbe (a pólusokra ügyeljen!). Lásd 1
4. Tegye vissza az elemtartó fedelét.
5. Húzza meg az elemtartó fedél csavarját (9) egy megfelelő csavarhúzóval szorosra.

**⚠** Tegye be ugyanígy az elemeket a vevő egységbe.

### Hálózati csatlakozás

A fényesorompó opcionálisan hálózati adapterekkel (6 VDC, min. 100 mA) működtethető.

1. Kösse össze a hálózati adaptereket egyenként az adó (2) és a vevő (10) hálózati csatlakozójával.
2. Dugja be az adaptereket egy-egy rendeltetészerűen telepített dugaszoló aljzatba.

### Bekapcsolás / Kikapcsolás

Kapcsolja be a készüléket, úgy, hogy a kapcsolót (1) ill. a kapcsolót (8) ON-ra állítja.

A kapcsolót (8) ON-ra kell állítani. Egy piros LED a készülékek homlokoldalán jelzi, hogy a készülékek üzemkészek.

Kapcsolja ki a készüléket, úgy, hogy a kapcsolót (1) ill. a kapcsolót (8) OFF-ra állítja.

## Alarm

A fényzorompó a kapcsolat megszakítását egy riasztó hanggal jelzi.

Állítsa a kapcsolót [6] az adón ALARM-ra.

â Ha a távolság 2 és 4 méter között van, állítsa a kapcsolót (5) a vevőn LOW -ra.

â Ha a távolság 4 és 20 méter között van, állítsa a kapcsolót (5) a vevőn HIGH -ra.

**i** A kapcsolóval (11) állítsa a riasztó hang erejét I-re (halk), II-re közepes) vagy III-re (hangos).

## Ajtógong

A fényzorompó a kapcsolat megszakítását egy ajtógonggal jelzi.

Állítsa a kapcsolót [6] az adón CHIME-re.

â Ha a távolság 2 és 4 méter között van, állítsa a kapcsolót (5) a vevőn LOW -ra.

â Ha a távolság 4 és 20 méter között van, állítsa a kapcsolót (5) a vevőn HIGH -ra.

**i** A kapcsolóval (11) állítsa a riasztó hang erejét I-re (halk), II-re közepes) vagy III-re (hangos).

## Felszerelés

### FIGYELEM!

â A kábelek vagy vezetékek károsodása súlyos sérülések veszélyét jelentheti!

Figyeljen szerelés közben az esetleg a falban lefektetett vezetésekre. A szerelési hibákért nem vállalunk felelősséget. Kétes esetekben forduljon szakemberhez.

1. Fúrjon a betervezett szerelési helyen kívánt távolságban két egymás felé forduló lyukat a falba.
2. Dugja be a szállításban található tipliket a fúrt lyukakba.
3. Csavarozza be a szállításban található csavarokat egy megfelelő csavarhúzóval a tiplikbe.
4. Akassza fel az adót és a vevő a fali akasztóval (lásd 1) a csavarokra.

## Rendszeres karbantartás és ápolás

**i** A por és más lerakódások az érzékelőkön a fényzorompó hibás működéséhez vezethetnek.

1. Tisztítsa a ház felületét egy puha, tiszta, és szármalmentes ruhával. Ne használjon a tisztításhoz vegyszereket vagy súrolószereket.
2. Tisztítsa meg az érzékelőket egy tiszta ecsettel.
3. Szükség esetén távolítsa el a port és más lerakódásokat.
4. Végezzen havonta egyszer és minden elemcsere után egy működési ellenőrzést.
5. Évente egyszer cserélje ki az elemeket.

## Műszaki adatok:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Súly<br>(Adó / Vevő)   | 103 g / 103 g                           |
| Méret (sz x ma x mé)   | 80 x 122 x 40 mm                        |
| A riasztás hangereje   | 100 dB                                  |
| Elemek                 | 6 db alkáli elem, AA típus,<br>1,5 V-os |
| Környezeti hőmérséklet | -10°C...+40°C                           |
| Hatótávolság           | max. 20 m                               |

## Tudnivalók az eltávolításról



Az oldalt található szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus elhasznált készülékeket a törvényi előírások

alapján a háztartási hulladéktól külön kell eltávolítani.

Ön törvényileg kötelezett az akkuk és elemek leadására az elemeket/akkukat forgalmazó



kereskedésekben, valamint az erre létesített

gyűjtőhelyeken, azaz biztonságosan eltávolítani. Az eltávolítás költségmentes. A szimbólumok azt jelentik, hogy az elemeket semmiképpen nem szabad a háztartási szemétkébe juttatni, hanem a különleges hulladékok gyűjtőhelyén kell leadni. A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## Műszaki változtatások

Ez a használati útmutató információs célokat szolgál. Tartalma nem tárgya egy szerződésnek. Minden megadott adat csupán névleges érték. A leírt jellemzők és opciók a különböző országokban érvényben lévő követelmények szerint eltérők lehetnek.

## CE jelzések

**CE** A készüléken lévő CE jelölés igazolja a megfelelőséget.