

Használati útmutató Lépésszámláló HiTRAX WALK Kat. sz. 42.2003

- 1. Mielőtt elkezdli használni a készüléket
 - olvassa el a használati útmutatót.
 - A használati útmutató figyelembe vételével elkerüli a készülék károsodását, valamint a törvényes garanciális jogainak elvesztését esetleges hibás kezelés miatt.
 - A károkért, amelyek a jelen használati útmutatót be nem tartásából származnak, nem vállalunk felelősséget.
 - Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!
 - Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót!
- 2. Alkalmazási tartomány
 - Lépésszámláló / Távolság (km / mérföld) / Kalória fogyasztás

___ Az Ön biztonsága érdekében

- Tárolja a készüléket és az elemeket olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ha egy gyerek egy elemet lenyelt, azonnal orvosi segítséget kell igénybe venni.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásoknak. Óvja a készüléket a nedvességtől.
- A készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása nem megengedett.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Vegye ki az elemet a készülékből, amennyiben azt hosszabb ideig nem használja.

3. Üzembeállítás/kezelés

- Nyissa fel az összecsavazott elemtartót, és vegye ki az elemkör-megszakító szalagot. A készülék most üzemkész.
 - A lépésszámláló automatikusan különbséget tesz a sétálás, gyalogtúra és kocogás között, és a megfelelő értékeket számítja ki.
 - A kijelző automatikusan kikapcsolódik, ha két percig semmi mozgás nem történik. Ha újból mozgást észlel, vagy egy gombot nyomnak, a kijelző ismét bekapcsolódik.
 - Nyomja meg a RESET gombot (baloldalon) az összes adat törlésére.
 - A MODE gombbal (jobboldalon) mindenkor a lépésszámot, a megtett távolságot mérföldben, a megtett távolságot kilométerben, és a kalória fogyasztást egymás után lekérdezheti.
 - Rögzítse a lépésszámlálót a nadrágzsebén vagy az övéen a testközép tájékán.
 - Ha a funkciók gyengülnek, cserélje ki az elemeket.
- Nyissa fel a csavarral rögzített elemtartót, és tegyen be egy új elemet (LR 44) helyes polaritással (a + pólus felfelé mutasson).

4. Hibaelhárítás

- A kijelző nem jelez / helytelen kijelzést mutat:
Nyomjon meg egy gombot / cseréljen elemet
- Túl kevés lépést jelez ki:
Rögzítse a lépésszámláló készüléket a testközéphez közelebb.
- Lassú a kijelzés:
A környezeti hőmérséklet 0 °C alatt volt. A kijelzés normalizálódik, ha a hőmérséklet emelkedik.
- A kijelző fekete:
A lépésszámláló túl sokáig volt napsütésben. A kijelzés normalizálódik, ha a készülék árnyékba kerül.

5. Eltávolítás



Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni!
Végfelhasználóként Ön törvényileg kötelezett az elhasznált elemeket és akkukat környezetbarát módon a kereskedésben vagy az erre szolgáló gyűjtőhelyeken a nemzeti illetve helyi rendelkezéseknek megfelelően leadni.



A nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők:
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom
Ez a készülék az EU elektromos és elektronikus készülékek eltávolítására vonatkozó jelöléssel (WEEE) van ellátva.
A terméket nem szabad a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. A felhasználó köteles a már nem használható készüléket a környezetbarát eltávolítás céljából

az elektromos és elektronikai készülékek erre a célra rendszeresített gyűjtőhelyeinek egyikén leadni.
TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim
www.tfa-dostmann.de