



TOOLCRAFT



ⓓ Használati útmutató

LED-es nagyítós lámpa, 5"-os, csíptetős tartóval

Rend. sz. 1526044 (8 W)

Rend. sz. 1526046 (10 W)

Rendeltetésszerű használat:

A termék tárgyáról nagyobb kép létrehozására szolgál. A lencse alá 60 db SMD-LED van szerelve, amelyek a megtekintendő tárgyak megvilágítására szolgálnak. A terméket egy megfelelő felületen (pl. asztal, munkapad) rögzíteni kell. A tápfeszültségellátás egy szokványos hálózati dugaszoló aljzatról történik.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és európai követelményeknek. Az itt szereplő cégnevek és készülékmegnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- LED-es nagyítós lámpa
- Csíptetős tartó
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a [www.conrad.com/ downloads](http://www.conrad.com/downloads) weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse az útmutatásokat a weboldalon.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegető veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.



A nyíl szimbólum mellett további tanácsokat és használati tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Takarja le mindig a lencsét a pattintható fedéllel, ha nem használja. Egyébként napsugárzás esetén gyulladás veszély áll fenn, mivel a lencse gyújtóüvegként hat.
- Ne nyúljon a lencséhez az ujjával (különösen nem a körmével) vagy éles/ hegyes tárgyakkal.
- Soha ne tekintsen a lencsével közvetlenül világos fényforrásokba. Ezzel veszélyeztetni a szemeit!
- Figyelem, LED-világítás:
 - Ne nézzen bele a LED fénysugárba!
 - Ne nézze a LED-et közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!
- Ne irányozza a fénysugarat tükörre, vagy más visszaverő felületre.
- Ne irányozza a fénysugarat személyekre vagy állatokra. A fénysugárzás károsíthatja a szemet és a bőrt.
- A fénysugarat lehetőség szerint ne szemmagasságban vezesse.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
- A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A hálózati dugót soha ne a vezetéknel fogva húzza ki a konnektorból, hanem az erre szolgáló fogófelületnél megfogva húzza ki a hálózati dugaljból.
- Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból.
- A hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék meg éles szélék, és egyéb módon sem érje mechanikai terhelés. Kerülje a hálózati kábel túlzott hőterhelését nagy meleg vagy nagy hideg által. Ne változtassa meg a hálózati kábelt. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel megsérülhet. A sérült hálózati kábel életveszélyes áramütést okozhat.
- Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Semmi esetre se használja a készüléket sérült hálózati kábellel.
- A sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék először vegye át a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellé. Életveszélyes áramütés lehetősége áll fenn!
- A csíptetős tartót kizárólag egy vízszintes, egyenes, stabil felületen rögzítse.
- Ne erősítsen tárgyakat (pl. dekorációs anyagot) a készülékre.



- Ne állítsa a készüléket gyúlékony anyagok közelébe (pl. függönyök, dekorációs anyagok stb.). Vigyázzon arra, hogy a léghuzat semmilyen tárgyat (pl. függönnyt) ne vigyen neki a lámpának, vagy ne kerüljön a közelébe. Különben gyulladás veszélye áll fenn!
- Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Felszerelés

- Rögzítse a csíptető tartót egy erre alkalmas felületre (pl. asztalra, munkapadra).
- Forgassa a csavaros szorítót addig, amíg a csíptető tartó szorosan ül a tartóban, és nem lehet kimozdítani.
- Dugja be a nagyító lámpa lábát a csíptető tartóba.
- Rögzítse a világítótest fejét a szárnyas csavarral, miután azt a kívánt helyzetbe beállította.

Üzembe helyezés

- Csatlakoztassa a hálózati dugót egy szokványos háztartási dugaszoló aljzatba.
- Pattintsa a fedelet felfelé.
- Kapcsolja be a terméket (a be-/kikapcsoló I állásban legyen).
- Használat után kapcsolja ki a terméket (be- és kikapcsoló O állásban) és hajtsa a fedelet lefelé.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét. Karbantartást vagy javítást csak szakszervíz végezhet.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.
- A lencse tisztításához egy lencse- vagy szemüvegtisztító törlőt használjon. Alternatívaként használhat egy száraz, tiszta, puha és nem szőszölő kendőt vagy egy porecsetet. Erős elszennyeződésnél a kendőt langyos vízzel enyhén be lehet nedvesíteni.
- Ha a lencsét tisztítószerezellel tisztítja, ügyeljen arra, hogy a tisztítószert ne cseppenjen közvetlenül a lencsére. A tisztítószert mindig először a tisztítókendőre cseppentse.
- A tisztításnál ne nyomja túlzottan a lencsét vagy a házat, nehogy karcolási nyomok keletkezzenek.
- A LED-ek fixen be vannak építve és nem cserélhetők.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

a) Rend. sz. 1526044

Üzemi feszültség.....	220 - 240 V/AC, 50 Hz
Teljesítmény felvét.....	8 W
Fényforrás.....	60 db 0,2 W SMD-LED
Élettartam.....	25000 óra
Fényáram.....	700 lm
Színhőmérséklet.....	6500 K (hidegfehér)
Lencse méret.....	Ø 127 mm
Nagyítási tényező.....	1,75-szörös.
Szorító táv.....	max. 50 mm
Védettség.....	IP20
Üzemelési feltételek.....	-5 ... +40°C, <95 % rel. nedvesség
Tárolási feltételek.....	-10 ... +50 °C, <95 % rel. nedvesség
Méret (H x Sz x Ma).....	660 x 210 x 820 mm
Súly.....	2,28 kg

b) Rend. sz. 1526046

Üzemi feszültség.....	220 - 240 V/AC, 50 Hz
Teljesítmény felvét.....	10 W
Fényforrás.....	60 db 0,2 W SMD-LED
Élettartam.....	25000 óra
Fényáram.....	900 lm
Színhőmérséklet.....	6500 K (hidegfehér)
Lencse méret.....	189 x 156 mm
Nagyítási tényező.....	1,75-szörös.
Szorító táv.....	max. 50 mm
Védettség.....	IP20
üzemi feltételek.....	-5 ... +40°C, <95 % rel. nedvesség
Tárolási feltételek.....	-10 ... +50 °C, <95 % rel. nedvesség
Méret (H x Sz x Ma).....	640 x 270 x 820 mm
Súly.....	3,3 kg

