

# UNOLD®

## Gyors vízforraló utazáshoz



## Használati útmutató Modell 8210/8216

## Használati útmutató Modell 8210/8216

### Műszaki adatok

Teljesítmény:	1.000 W, 230 V~, 50 Hz
Úrtartalom:	max. 0,5 l, min. 0,2 l
Tartály:	műanyag
Fedél:	Műanyag biztonsági fedél reteszeléssel
Méret:	kb. 15,5 x 10,5 x 16,5 cm
Vezeték:	kb. 75 cm



Súly

kb. 0,6 kg

**RoHS** ✓

Felszereltség:	Védelem szárazon futás ellen Vízszint állás kijelző Csúszásmentes állólábak Felhelyezhető jelző síp.
Tartozékok:	Használati útmutató, 2 db csésze műanyagból, 1 db osztott tartó fedéllel, 2 db keverő kanál, 1 db szűrő

### A műszaki változtatások joga fenntartva!

## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Kérjük, olvassa el a következő útmutatásokat, és őrizze meg azokat későbbi használatra.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkezők használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem játékszernek használják a készüléket.
- A készülékek gyerekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni.
- A készüléket csak váltakozóáramú hálózatra csatlakoztassa, amelynek feszültsége a készülék címkéjén megadottal egyezik.
- Ezt a készüléket nem szabad külső időkapcsoló órával, vagy távirányító rendszerrel működtetni.
- Ne merítse a készüléket vagy a vezetékét vízbe, vagy egyéb folyadékokba.
- Az aljzatnak nem szabad vízzel vagy más folyadékokkal érintkeznie. Ha ez mégis véletlenül előfordul, a készüléket az újabb használat előtt teljesen ki kell szárítani.
- A készüléket nem szabad mosogatógépben tisztítani.
- A készüléket ill. a vezetékét nem szabad nedves kézzel megfogni.
- A készülék kizárólag privát háztartási célokra alkalmas, vagy hasonló célokra, pl. üzletek teakonyháiban, irodákban vagy egyéb munkahelyeken, mezőgazdasági üzemekben, szállodákban, motelekben, egyéb szálláshelyeken vendégek által való használatra, privát panziókban vagy nyaralókban való használatra.
- Biztonsági okokból soha ne állítsa a készüléket forró felületekre, fém tálcára vagy nedves felületre.
- A készüléket vagy a vezetékét nem szabad nyílt láng közelében működtetni.
- A gyorsforralót mindig egy szabadon álló, sík, sima és hőálló felületen helyezze el.
- Vigyázzon arra, hogy a vezeték ne lógjon le a munkalapról, mivel

6

ez balesetet okozhat, pl. ha kisgyerekek a vezetékét lehúzzák.

16. A vezetékét úgy kell fektetni, hogy ne lehessen meghúzni, vagy belebotlani.
17. A vezetékét soha ne tekerje a készülék köre.
18. A gyorsforralót csak beltéri helyiségekben használja.
19. A készüléket kizárólag víz felforralására szabad használni. Tejet vagy más folyadékokat ne melegítsen benne, mivel ezek forráskor kifuthatnak.
20. Ugyancsak nem szabad a készülékben tárgyakat, pl. dobozt vagy üveget melegíteni.
21. Győződjön meg róla, hogy a készülék fedele mindig szorosan zárva van, hogy elkerülje a sérülést a forró víz kifröccsenése következtében.
22. Amíg a víz forr, ne nyissa fel a fedelet, a forró vízzel való leforrázódás elkerülésére.
23. Ne töltsön be 0,5 liternél több vizet a készülékbe, hogy a víz ne futhasson ki.
24. Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha nem töltött bele vizet.
25. Biztosítsa, hogy a készülék minden használója, - különösen a gyerekek - tisztában legyenek a kilépő gőz vagy forró kifröccsenő víz veszélyeivel - ezek égési sebeket okozhatnak!
26. Ne tologassa a készüléket, amíg üzemben van, hogy a kifröccsenő víz általi leforrázást elkerülje.
27. A gyorsforraló szárazon futás elleni védelemmel van ellátva, amely kikapcsolja a készüléket, ha a fűtőelem túlságosan felforrósodik.

**A gyártó nem vállal szavatosságot, ha a készüléket hibásan szerelték fel, szakszerűtlenül vagy hibásan kezelték, vagy illetéktelen, hozzá nem értő személyekkel végeztettek javításokat.**

## Fontos figyelmeztetés

A 8210/8216 modellszámú vízforraló teljesítménye és védelmi osztálya miatt nem működtethető 2 pólusú Euro dugóval. Ezért külföldre utazás előtt informálódjon, hogy az országban, ahova utazik, milyen hálózati dugaszaljakat használnak, és az Ön úti adaptere rendelkezik-e a megfelelő védőérintkezős dugallal a vízforralóhoz. Ellenőrizze azt is, hogy utazásának célországában milyen hálózati feszültség áll rendelkezésre. Egy 110 V-os hálózaton, ami pl. az USA-ban használatos, ez a készülék csak teljesítményének ¼-ét (azaz kb. 250 W-ot) tud leadni.

Ekkor hagyja a készüléket kb. 15 percig lehűlni. Ezután töltsse fel a forralót hideg vízzel. A szárazon futás elleni védő ekkor kikapcsol, a készülék ismét üzemkész állapotba kerül.

28. A készüléket nem szabad más gyártók eltérő márkájú tartozékaival együtt használni, károsodások elkerülésére.
29. Használat után, valamint tisztítás előtt a hálózati dugót mindig húzza ki a konnektorból. A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha a hálózati dugó be van dugva.
30. Ellenőrizze rendszeresen a készüléket, a dugót és a vezetékét kopás, sérülés, vagy elhasználódás szempontjából. Ha a csatlakozókábel vagy más részek megsérülnek, küldje el a készüléket vagy az aljátát vizsgálatra és javításra a vevőszolgálatunkhoz (a cím a garancia feltételek között található). Szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyekhez vezethetnek, és a garanciából való kizárást eredményezhetik.
31. Ha a készülék hálózati kábele sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó, a hivatalos márkaszerviz, vagy egy megfelelően szakképzett személy által kell kicseréltetni.



### Vigyázat!

**Ne nyissa ki a fedelet, amikor a víz forr. Ha a tartályt túltölti, a forrásban lévő víz kifröccsenhet.**

## Üzembe helyezés és működtetés

1. Az első használatbavétel előtt a készüléket és a tartozékokat egy nedves ruhával kívül és belül törölje le.
2. Nyissa fel a fedelet (forgassa az óra járásával ellentétesen), és töltsé meg a tartályt vízzel.
3. Töltsön be legalább 0,2 liter és legfeljebb 0,5 liter vizet a jelzéseknek megfelelően, ami a vízszint kijelzőn látható.
4. Tegye ismét vissza a fedelet (jelöléseket figyelembe véve) és forgassa az óra járásával egyezően, amíg bepattan.
5. Helyezze a jelző sípot a kiöntő nyílásra.
6. Csatlakoztassa a gyorsforralót a hálózathoz, úgy, hogy a dugót egy dugaszoló aljzatba dugja. Az ellenőrző lámpa a vízszint jelző alatt világít.
7. Forralja fel a vizet. Amint a víz forni kezd, a síp megszólal. Húzza ki azonnal a csatlakozódugót a dugaszolóaljzattól.
8. Vegye le a jelző sípot. Vigyázzon közben az esetleg kilépő vízgőzre. A vizet csak zárt fedél mellett öntheti ki.
9. Az első forralással nyert vizet ne használja fel, hanem öntse ki.

## Tisztítás és ápolás

1. **Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló aljzattól.**
2. **A készüléket és a kábelt nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.**
3. Törölje le a vízforraló felületét egy nedves, enyhén mosószeres törleruhával. Ne használjon erős súrolószert vagy acélgyaprot.
4. Az érintkező dugónak és a csatlakozó dugónak teljesen száraznak kell lennie, mielőtt a készüléket ismét használatba veszi.
5. A készülék élettartamának és teljesítményének fenntartásához ajánlatos a készüléket a víz keménységétől és a használat gyakoriságától függően rendszeresen vízkőmentesíteni.
6. A vízkő mentesítéshez használhat háztartási ecetet vagy citromsavat. Forraljon fel 0,3 l vizet. Adjon hozzá 4 - 6 evőkanál háztartási ecetet (vagy kb. 25 - 50 g citromsavat). Hagyja ezt az oldatot legalább 1 óra hosszat, de még jobb, ha egy éjszakán keresztül, a vízforralóban állni. Ezután töltsön be friss vizet, és forralja ezt újból fel. Öntse ki ezt a vizet. Ezután legalább kétszer öblítse ki a forralót tiszta vízzel.
7. Használhat a kereskedelemben kapható vízkő mentesítőt is, ekkor a vízkő mentesítő használati útmutatójának megfelelően járjon el.

