

BELL-STOPPER


GARDIGO


Cikksz.: 60061



Használati útmutató | _____ 3

A TERMÉK ÁBRÁZOLÁSA

- [1] Hangszóró [
-] Mikrofon
- [3] Be-/kikapcsoló []
- [4] Érzékenység kapcsoló []
- [5] Tartó
- [6] Elemtartó
- [7] Rögzítő lyukak





Használati útmutató

Cikk sz.: 60061

Változat:
12/16

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Fordítson időt rá, és olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót. Vegye figyelembe a benne ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örülnénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat

A kutyaugatás gátló a kutyaugatás csökkentésére szolgál. A kutyaugatás egy olyan ultrahangot vált ki a készülékből, ami irritálja az állatot. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett!

2. Fontos tudnivalók a hatás módjára és az alkalmazásra vonatkozóan.

- A kutyák különböző okok miatt ugatnak. Az ösztönös, területvédő ugatásról nehezebb leszoktatni, mint az unalomból vagy megszokásból történő ugatásról. Ezért két-három hónapig is eltarthat, amíg hatásos lesz és alábbmarad az ugatás.
- Előfordulhat, hogy a kutya a kezdeti időszakban többet fog ugatni. Így "panaszolja" el az akusztikus irritációt. A kutyaugatás gátlónak viszont nagyobb kitarása van, és a kutya egy idő után feladja.

- Ha a kutyát arra edzették, hogy egy bizonyos időben jelezzen és hangos legyen (sétáltatáskor, etetéskor), azt javasoljuk, hogy ezekben az időszakokban kapcsolja ki a készüléket.
- Ne alkalmazza a készüléket agresszív kutya esetén. Az agresszív kutya veszélyes és a zaj felbőszítheti. Ha a készülék használatát illetően bizonytalan, forduljon állatorvoshoz vagy egy kutyakiképzőhöz.
- A termék a falra szerelhető vagy kézbe vehető.
- A kutyaugatás gátló regisztrálja a kutya ugatását és kb. 3 másodpercig 25 kHz-es ultrahangot bocsát ki. Ezt az emberek nem hallják, de a kutyák irritálóként érzékelik.
- A készülék nincs káros hatással a kutyára, mivel csak rövid hangot bocsát ki.
- A készülék nem befolyásolja azokat a kutyákat, amelyek süketek vagy halláskárosodásuk van.

3. Biztonsági előírások

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
- A készülék csak a megfelelő tápellátással működtethető: 1 db 9V-os elemmel.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (8 év feletti gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára. Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle közelébe. Ugyan az emberek nem hallják a hangot, de a magas rezgések és a hangnyomás befolyásolhatja a hallást.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet, és tárolja azt megfelelő módon.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas!
- Ne alkalmazza a készüléket agresszív kutya esetén (ld. 2. pont).
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol több kutya tartózkodik.

4. A szállítás tartalma

- Ugatás gátló
- Fali tartó
- Használati útmutató

5. Üzembe

helyezés, elemek

behelyezése:

- A működtetéshez 1 db 9 V-os elem szükséges (6LR61).
- Nyissa fel az elemtartó fedelét [] a mikrofon []-t [] úgy, hogy a borítást [] felé tolja.
- Helyezze be a vele szállított elemet. Vigyázzon a helyes polarításra. Ez a házban van ábrázolva.
- Zárja vissza az elemtartót.
- Tolja vissza a védőborítást az elemtartóra.

Szerelés és működtetés:

A kutyaugatás gátló a fali tartóval [] falra rögzíthető és szükség esetén kivethető abból:

- Olyan helyet válasszon az elhelyezéshez, ahol a kutya gyakran ugat.
- A falra szereléskor ügyeljen arra, hogy a készülék a kutya hatótávolságán kívül essen.
- A felhelyezéshez olyan helyet válasszon, ahol a hanghullámok akadály nélkül terjedhetnek.
- Kapcsolja be és ki a készüléket a kapcsolóval [].
- Az érzékenység kapcsolóval [] két fokozatban lehet a mikrofon érzékenységét állítani:

Low: Tényleges hatótávolság kb. 3 - 4 m

High: Tényleges hatótávolság kb. 6 - 7 m

- Ha a kutya 10-20 másodpercig folyamatosan ugat, a készülék bekapcsolja az ultrahangot. A kutya megtanulja, hogy a kellemetlen hang összefüggésben van az ugatásával és így az ugatásról leszokik.
- Jutalmazással, jutalomfalatokkal ez a tanulási folyamat gyorsítható.

6. Általános tudnivalók

- A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatóak.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörén kívül esnek és az ebből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá valamint olyan károk és következmény károk esetén, amik hibás kezelésből, gondatlan kezelésből vagy visszaélésből adódnak. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.
- Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

a Gardigo-Team



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seines Stadtteils/seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladem Zustand abgeben!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Pb = Blei, Hg = Quecksilber



Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stoffl. Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.