



TOOLCRAFT

Használati útmutató

Fejpántos nagyító LED-es fényszórával

Rend. sz. 1712602

Rendeltetészerű használat

Sok tevékenységhez használható, pl. szereléshez, hobbihoz, művészi tevékenységekhez stb. Szemüveg felett hordható. 5 db cserélhető nagyító és egy levehető LED-es lámpa van hozzá mellékelve. A nagyítók a táskában tárolhatók, ha nem használják őket.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a gépet a fentiekől eltérő célra alkalmazza, a gép károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés tűz, stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és gépmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Egység
- Nagyítócsak nagyítókkal
- használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatót a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkennelje be a QR-kód ábráját. Kövesse a weboldalon található utasításokat.



A jelképek magyarázata



Háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges információkra utal a használati útmutatóban. Olvassa el ezeket az információkat mindig figyelmesen.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.




- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztessen.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- Takarja le a nagyítókat, ha nem használja őket. Különben közvetlen napsugárzásnál tűzveszély áll fenn, mivel a nagyítók ekkor gyújtólcsekként működnek.
- Ne érintse meg ujjal a nagyítókat (különösen nem körömmel) vagy más éles/hegyes tárggyal.
- Ne használja a nagyítókat arra, hogy azokkal világos fényforrásba nézzen! Ezzel veszélyezteti a szemét!
- Figyelem, LED-világítás:
 - Ne nézzen közvetlenül a LED-fénybe!
 - Ne nézzen közvetlenül vagy optikai műszerekkel a fénysugárba!
- Ne irányozza a fénysugarat tükörrre, vagy más visszaverő felületre.
- Ne irányozza a fénysugarat személyekre vagy állatokra. A fénysugárzás károsíthatja a szemet és a bőrt.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a fénysugár ne kerüljön szemmagasságba.

b) Elemek

- Elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra!
- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a kifolyt elem által okozott károk elkerülésére. A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhat. Hordjon ezért megfelelő védőkesztyűt, ha sérült elemekkel kell tevékenykednie.
- Az elemeket gyerekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni. Ne hagyja az elemeket szanaszét heverni, mert fennáll a veszély, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket.
- Elemcserénél minden elemet egyszerre kell kicserélni. Régi és új elemek kevert használata a készülékben az elemek/akkuk kifolyásához, és ezáltal a készülék meghibásodásához vezethet.
- Az elemeket ne szedje szét, ne zárja rövidre, és semmiesetre se dobja tűzbe! Ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Robbanásveszély!

Kezelőszervek




Használat



A nagyító viselésekor ne nézzen közvetlenül a napba vagy egy világos fényforrásba. Ez ugyanis a szem tartós károsodásához vezethet.

a) Az elem behelyezése



- A LED lámpa (3) eltávolításához nyomja meg a **PUSH**-al jelölt LED kireteszelő gombot (1) és tolja a LED lámpát ki.
- Az elemtartó (4) a LED-es lámpa (3) alján található.
- Húzza meg óvatosan az elemtartó fedelét a tartó kinyitásához.

→ Helyezze keresztbe a szövet szalagot az elemtartón, így az elemek később ennek meghúzásával könnyen eltávolíthatók.

- Helyezzen be 3 db mikroelemet (nem szállítjuk vele) és ügyeljen arra, hogy a polaritások a jelöléseknek megfelelőek legyenek.
- Zárja le az elemtartó fedelét.

b) Nagytítók

Nagyítás és megfelelő gyújtótávolság: 1,0x (500 mm), 1,5x (333 mm), 2,0x (250 mm), 2,5x (200 mm), 3,5x (144 mm). A gyújtótávolság a nagytító nagytításával csökken.



- A nagytítót felhelyezéskor és eltávolításakor egy puha, bolyhosodásmentes ruhával tartsa meg, hogy az ujjlenyomatokat és karcolásokat elkerülje.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a nagytítók biztosan rögzültek, mielőtt elengedi őket.
- A nem használt nagytítót tárolja az együtt szállított nagytító-tasakban.
- A nagytító kihajtásakor ne alkalmazzon erőszakot, mert ezáltal a nagytító vagy a rögzítési pont sérülhet.
- A helyes gyújtótávolság az egyedi látási képességtől és attól függ, hogy viselnek-e szemüveget.

→ Két nagytítókészlet (6) egyidejűleg felszerelhető, úgy, hogy ezek között ide-oda tud váltani, vagy együtt használja őket, hogy a nagytítást fokozza.

- Válassza a kívánt nagytítót (6) ki és nyomja őket óvatosan a nagytítótartóba (5), amíg bepattannak.

→ A nagytító ívelt oldalának viseléskor a szem felé kell néznie.



- A nagytító eltávolításához húzza ki óvatosan a nagytító közepénél fogva.

c) A fejpánt beállítása

- Forgassa a fejpánt beállító csavart (7) az óramutató járásával ellenkezően, hogy azt oldja, és az óramutatóval egyezően, hogy szorosra húzza.


→ Húzza meg az árnyékoló biztosító csavarokat (8), ha kioldódtak és az árnyékoló (9) lehajtottott.

d) LED-es lámpa (levegő)



A fényzórási szög beállításakor ne használjon erőszakot, mert a készülék ezáltal sérülhet. Érzékeny felületeken a LED lámpa nyomokat és karcolásokat hagyhat hátra.

- Nyomja meg a „LED ON/OFF” (2) kapcsolót a LED-es lámpa (3) be- ill. kikapcsolásához.
- Az árnyékolónál fogva hordozhatja vagy veheti le és egy másik helyen felállíthatja.
- A LED lámpa (3) eltávolításához nyomja meg a **PUSH**-al jelölt LED kireteszelő gombot (1) és tolja a LED lámpát ki.



Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a LED-es lámpát. Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- A nagytító tisztítására egy szemüvegtisztító kendő is használható. Alternatívaként használhat egy száraz, tiszta, puha és nem szőszölő kendőt vagy egy portörölt. Erősebb szennyeződés esetén langyos vízzel enyhén megnedvesítheti a ruhát.
- Ha a nagytítót tisztítószertel tisztítja, ügyeljen arra, hogy a tisztítót ne közvetlenül a nagytító felületére vigye fel. A tisztítószert mindig először közvetlenül a ruhára vigye fel.
- Letörölőkor ne alkalmazzon túl nagy nyomást a nagytítóra vagy a házra, így kerülje el a sérüléseket.

Eltávolítás

a) Termék



Az elhasznált elektronikus termékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkébe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az elemeket, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek



Felhasználóként törvény kötelezi az elhasznált elemek leadására. Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A káros anyagot tartalmazó elemeken/akkukon ez a szimbólum látható, ami arra utal, hogy selejtezésük a háztartási szemétként keresztül tilos. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom (a jelölés az elemeken látható, pl. a szeméttartály jelkép alatt balra).

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szakszerveleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet és akkumulátort árusítanak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Tápellátás..... 3 db 1,5 V-os mikroelem (AAA)
nem szállítjuk vele).

Elem üzemi időtartam..... kb. 6 - 8 óra

Fényforrás..... 2 db LED

Színhőmérséklet..... 6400 K (hidegfehér)

Nagyító anyaga..... Akril

Nagyítási tényezők..... 1,0-szer, 1,5-szer, 2,0-szer, 2,5-szer, 3,5-szer

Nagyító gyújtótávolságok..... 500 mm, 333 mm, 250 mm, 200 mm, 144 mm

Üzemelési feltételek..... -10 ... +40 °C, 10 - 90 % relatív légnedveség

Tárolási feltételek.....-20 ... +50 °C, 10 - 60 % relatív légnedveség

Méret (H x Sz x Ma)..... 260 x 200 x 60 mm

Súly..... 210 g (nagyító nélkül)